省雷力ユーティリティの使いかた

本製品に一定時間アクセスがない場合に、本製品を省雷力状能(ハー ドディスクの回転を止めて消費する雷力を抑えた状態)にすることが できるソフトです。省電力状態にするまでの時間は、本ソフトで自由 に設定できます。また、設定内容は本製品内に保存されますので、他 のパソコンに接続した場合でも一定時間アクセスが無ければ省電力状 態となります。

省電力状態になった場合でも、本製品にアクセスすればすぐに省電力 状態から復帰しますので、お気軽にご使用頂けます。

- ▲注意 ・このソフトは、本製品(HD-PHGU2シリーズ)専用です。 他のハードディスクでは使用できません。
 - ・このソフトは、Macintosh環境では使用できません。 Windows にのみ対応しています。
 - ・省雷力ユーティリティを使用するときは、本製品を2台以 上取り付けないでください。2台以上取り付けると、正常 に認識できないことがあります。
 - ・付属ソフト「SecureLockWare」で本製品を暗号化した 場合、省電力ユーティリティは使用できません。暗号化す るときは、SecureLockMobileをお使いください。

お使いになる前に

省電力の設定 (タイマ設定) をするときは、本製品の CD ドライブモー ド変更スイッチを「1」にしてからパソコンに接続ください。「OFF」 や「2」になっていると、本ソフトを起動できません。

設定後は、CDドライブモード変更スイッチの設定にかかわらず省電 力設定は有効になります。



設定方法(タイマ設定)

以下の手順で省電力ユーティリティを設定してください。

1 本製品をパソコンに接続します。

▲ 本製品をパソコンに接続する前に、CDドライブモード変更スイッチが「1」になっていることを確認してください。「OFF」や「2」になっている場合は、省電力ユーティリティを起動できません。





- 4 「HD-PHGU2 の省電力設定を変更しました」と表示されたら、[OK] をクリックします。
- 5 別紙「ユーザーズマニュアル」の手順で本製品を一旦取り外し、再度接続します。

以上で、省電力ユーティリティの設定は完了です。

○ 設定の内容は本製品に保存されます。他のパソコンに接続した場合でもここで設定したタイマ時間になると省電力状態となります。

Mac OS で本製品で使用する方へ

本製品を Mac OS で使用される場合は、Windows パソコンで省電力ユーティリティを無効にする必要があります。前ページ「使いかた(タイマ設定)」の手順でタイマ時間を「一」に設定して、省電力ユーティリティを無効にしてください。

▲注意 省電力ユーティリティは、Windows専用ソフトです。Mac OS ではで使用になれません。

困ったときは

- 省電力状態になっているか確かめることはできますか 省電力状態になっているかを確かめることはできません。本ソフトで設定した時間アクセスしなければ、自動的に省電力状態となります。
- 省電力状態するとどうなりますか ハードディスクの回転を停止して電力の消費を抑えます。
- **省電力状態にすると使いかたは変わりますか** 変わりません。アクセスがあると自動的に復帰しますので、通常と同じよう にご使用いただけます。
- 省電力ユーティリティを起動できません
 - ・CDドライブモード変更スイッチが「1」になっていない
 本製品のCDドライブモード変更スイッチが「1」になっていることを確認してください。「1」になっていない場合は、本製品を取り外してCDドライブモード変更スイッチを「1」にした後、再度接続してください。
 - FAT32 形式でフォーマットされていない 付属ソフト「DiskFormatter」を使用して、本製品を FAT32 形式でフォーマットしてください。
 - ※フォーマットすると、本製品に保存されているデータが全て削除されます。ご注意ください。
 - ・SecureLockWare で本製品を暗号化している SecureLockWare で本製品を暗号化した場合、省電力ユーティリティと 併用できません。省電力ユーティリティを使用する場合は、SecureLock-Ware で暗号化を削除してからお使いください。
 - ※暗号化を削除するときは、本製品をフォーマットします。本製品内のデータは全て削除されますのでご注意ください。